



PARTS INCLUDED:

- 1 X HEADBOARD
- 2 X HEADBOARD BRACES
- 12 X SCREWS - PHILLIPS #8 X 1 1/4"

1. POSITION HEADBOARD BRACES AT LOCATION REQUIRED.
2. USE THE ENCLOSED SCREWS TO ATTACH HEADBOARD BRACES TO HEADBOARD BACK USING THE PRE-DRILLED HOLES ON THE BRACE AND LINING IT WITH THE PRE-MARKED OUTLINES ON THE HEADBOARD BACK.
3. PLACE HEADBOARD WITH ATTACHED BRACES ON METAL BED FRAME (NOT INCLUDED).
4. OPTION: THE REMAINING (4) SCREWS CAN BE USED TO ATTACH HEADBOARD TO A MATES BED, CAPTAIN'S BED OR BED BOX.

LÊS PIÈCES DETACHÉES:

- 1 X TÊTE DE LIT
- 2 X SUPPORT POUR TÊTE DU LIT
- 12 X VIS - PHILLIPS #8 X 1 1/4"

1. PLACER LES SUPPORTS A LA POSITION CHOISE.
2. INSERER LES VIS INCLUS DANS LE PAQUET DANS LES TROUS PRE-PERCÉS, ET ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES CONTOURS TRACES AU DOS DE LA TÊTE DE LIT. SERRER FERMEMENT.
3. PLACER LA TÊTE DE LIT AVEC LES SUPPORTS SUR LE CADRE DE MÉTAL (NON INCLUS).
4. LES (4) VIS RESTANTES PEUENT ÊTRE UTILISÉES POUR ATTACHER LA TÊTE DE LIT LIT D'OFFICER OU LIT DE CAPITAINE OU BOÎTE DE LIT.

PARTES INCLUIDAS:

- 1 X CABECERA
- 2 X TIRANTES
- 12 X TORNILLOS - PHILLIPS #8 X 1 1/4"

1. POSICIONE LOS TIRANTES DE LA CABECERA EN LA LOCACION REQUERIDA.
2. HAY QUE ALINEAR LOS ORIFICIOS DE LA CABECERA Y LOS TIRANTES PREVIAMENTE MARCADOS, DESPUES ATORNILLE LOS TIRANTES A LA CABECERA UTILIZANDO LOS TORNILLOS QUE LE HEMOS PROVEIDO.
3. ASEGURE LA CABECERA YA CON LOS TIRANTES ATORNILLADOS AL MARCO DE METAL DE CAMA. (NO INCLUIDO)
4. OPCION: LOS (4) TORNILLOS PUEDAN SER USADOS JUNTO LA CABECERA PARA LA CAMA CAPTAIN'S Y PARA LA BASE O CAJA DE LA CAMA.

NOTA: SI NOTA QUE SOBRE LAS MOLDURAS DECORATIVAS HAY UN PLASTICO PROTECTOR, SE LO PUEDE QUITAR DESPUES DE QUE EL MUEBLE ESTE TOTALMENTE ENSAMBLADO.